



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Jak przełączać stacje FM w urządzeniu Evoke Spot/Play?](#)

## **Jak przełączać stacje FM w urządzeniu Evoke Spot/Play?**

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

### **Czy chcą Państwo zapisać i edytować swoje stacje FM w odtwarzaczu Evoke Spot/Play?**

Po pierwszym włączeniu trybu FM proszę nacisnąć przycisk Home/Select, aby przejść do menu.

Proszę przejść do „Search Settings” (Ustawienia wyszukiwania) i wybrać „Yes” (Tak) lub „No” (Nie) w polu „Strong stations only?”.

Proszę przejść do ustawień audio, aby wybrać, czy chcą Państwo słuchać w trybie mono, gdy odbiór FM jest słaby.

Aby ręcznie wyszukać stacje, proszę nacisnąć i przytrzymać przyciski strzałek w górę/w dół lub przyciski Skip fwd/Skip bwd przez jedną sekundę, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Aby uzyskać dostęp do zapisanych stacji FM, proszę krótko nacisnąć przycisk „Ulubione” na radiu w trybie FM. Otworzy się lista „Recall Presets”. Można również uzyskać dostęp do pierwszych czterech zaprogramowanych stacji, naciskając przyciski skrótów poniżej regulatora głośności.

Proszę użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby przewinąć listę dostępnych stacji. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk Home/Select, aby ją dostroić.