



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change FM stations on an Evoke Home?](#)

How can I change FM stations on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Czy chcą Państwo zapisywać i zmieniać stacje FM w swoim Evoke Home?

1. Przy pierwszym włączeniu trybu FM proszę nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby wywołać menu.
2. Proszę wywołać „**Scan setting**” (**Ustawienia skanowania**) i wybrać „**Yes**” (**Tak**) lub „**No**” (**Nie**) dla „**Strong stations only?**” (**Tylko stacje o silnym sygnale?**).
3. Proszę wywołać ustawienia audio, aby wybrać, czy chcą Państwo słuchać tylko w trybie mono, jeśli odbiór FM jest słaby.
4. Aby ręcznie wyszukać stacje, proszę nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przyciski strzałek w górę/w dół lub przyciski przeskakiwania do przodu/przeskakiwania do tyłu.
5. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych stacji FM, proszę krótko nacisnąć przycisk „**ulubione**” na radiu w trybie FM.
6. Otworzy się lista „**Przywołaj zaprogramowane stacje**”.
7. Proszę użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby przewinąć listę dostępnych stacji.
8. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby przełączyć się na tę stację.
9. 6 zaprogramowanych stacji można również przywołać, naciskając przyciski bezpośredniego dostępu do zaprogramowanych stacji poniżej pokrętki głośności.