



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Evoke Spot/Play?](#)

## Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

### Czy chcą Państwo zmienić ustawienia korektora dźwięku w Evoke Spot/Play?

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień korektora w Evoke Spot/Play, proszę otworzyć „ **Ustawienia systemowe** » i wybrać « **Korektor** ”.
2. Proszę przejść do „ **My EQ settings** ”.
3. Proszę wybrać „ **Basy** » lub « **Tony wysokie** ”, aby dostosować dźwięk do swoich preferencji.