



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How can I save or recall presets on a Classic H4?

How can I save or recall presets on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Czy chcą Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowaną stację w radioodtwarzaczu Classic H4?

Classic H4 umożliwia zapisanie do 40 zaprogramowanych stacji DAB i FM.

Aktualnie słuchaną stację radiową można zapisać na jednym z czterech przycisków szybkiego zapisu lub dodać do listy pamięci.

Jeśli będą Państwo naciskać jeden z przycisków szybkiego zapisywania do momentu wyświetlenia komunikatu „Preset [X] stored”, słuchana stacja radiowa zostanie zapisana.

Aby ją przywołać, wystarczy krótko nacisnąć odpowiedni przycisk.

Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk listy zaprogramowanych stacji do momentu wyświetlenia komunikatu „Store preset”. Obrócić pokrętkę, aby wybrać pozycję na liście (od 1 do 40) i nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Jeśli wybiorą Państwo ustawienia od 1 do 4, wcześniej zapisane ustawienia zostaną nadpisane.