



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Jak zapisywać/przywoływać ustawienia wstępne w urządzeniu Evoke Spot/Play?](#)

Jak zapisywać/przywoływać ustawienia wstępne w urządzeniu Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Czy chcieliby Państwo ustawić alarm w swoim Evoke Spot/Play?

Ustawienie alarmu w radiu Evoke Spot/Play jest bardzo proste. Proszę przyjrzeć się poszczególnym krokom na przykładzie.

1. Aby ustawić budzik, proszę najpierw nacisnąć przycisk „ **Home/(select)** » i użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby wybrać « **Main menu** ».
2. Proszę nacisnąć „ **Home/Select** », aby otworzyć menu główne, wybrać « **Alarm Clock** » i potwierdzić naciskając « **Home/Select** ».
3. Proszę wybrać „ **Alarm 1** » i nacisnąć **Home/Select**, aby potwierdzić.
4. Aby aktywować budzik, proszę wybrać „ **On** » i wybrać pomiędzy Off, Daily, Once, Weekend, Days of the week.
5. Proszę potwierdzić wybór naciskając **Home/Select**.
6. Proszę wybrać „ **Time** », aby ustawić godziny za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół. Proszę wcisnąć „ **Home/Select** », aby przejść do minut.
7. Proszę nacisnąć przycisk **Home/Select**, aby potwierdzić. Jeśli wybrali Państwo opcję „ **Once** », zostaną Państwo również poproszeni o ustawienie daty.
8. **Tryb** „ pozwala wybrać źródło alarmu. Do wyboru jest brzęczyk, radio internetowe, radio DAB lub radio FM. Proszę wybrać preferowane źródło i nacisnąć „ **Home/select** », aby potwierdzić.
9. Za pomocą opcji „ **Preset** » (**Zaprogramowane**) można wybrać stację radia internetowego, DAB lub FM, która ma zostać wybrana do budzenia. Można również wybrać ostatnio słuchaną stację.
10. Następnie proszę ustawić **głośność**, z jaką ma się włączać alarm. Tutaj również proszę potwierdzić ustawienia.
11. Proszę użyć opcji „ **Zapisz** », aby zapisać ustawienia.

Aktywne alarmy są oznaczone odpowiednimi symbolami na ekranie.

Gdy alarm się wyłączy :

Mogą Państwo wyciszyć alarm poprzez krótkie naciśnięcie pokrętki głośności. Naciskając pokrętko wielokrotnie, można zmienić czas drzemki (5, 10, 15 i 30 minut).

Długie naciśnięcie przycisku regulacji głośności powoduje całkowite wyłączenie alarmu i przejście urządzenia w tryb czuwania.