

## How can I set an alarm with the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### Chcieliby Państwo ustawić alarm w swoim Evoke Home?

Ustawienie alarmu w radiotelefonie Evoke Home jest bardzo proste. Proszę przejść przez kolejne kroki na przykładzie.

1. Aby ustawić alarm, proszę najpierw nacisnąć przycisk „**Home/(select)**” i wybrać „**Main menu**” za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół.
2. Proszę nacisnąć przycisk „**Home/(select)**”, aby otworzyć menu główne, wybrać „**Alarmy**” i potwierdzić, naciskając przycisk „**Home/(select)**”.
3. Proszę wybrać „**Alarm 1**” i nacisnąć przycisk „**Home/select**”, aby wejść.
4. Aby aktywować alarm, proszę wprowadzić „**Enable**” (**Włącz**), aby wybrać spośród Off (Wył.), Daily (Codziennie), Once (Raz), Weekends (Weekendy), Weekdays (Dni powszednie).
5. Proszę potwierdzić wybór, naciskając przycisk „**Home/select**”.
6. Proszę wprowadzić „**Time**”, aby wybrać godziny za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół. Proszę nacisnąć przycisk „**Home/select**”, aby przejść do minut.
7. Proszę nacisnąć przycisk „**Home/select**”, aby potwierdzić. Jeśli wybrali Państwo opcję „Once”, zostaną Państwo poproszeni o ustawienie daty.
8. „**Tryb**” pozwoli Państwu wybrać źródło alarmu. Do wyboru jest **brzęczyk**, **radio internetowe**, **radio DAB** lub **radio FM**. Proszę wybrać preferowane źródło i nacisnąć przycisk „**Home/select**”, aby potwierdzić.
9. „**Preset**” pozwala wybrać ulubioną stację radia internetowego, radia DAB lub FM, z której chcą się Państwo obudzić. Można również wybrać ostatnio słuchaną stację. Możliwe jest również wybranie płyty CD jako źródła budzenia.
10. Teraz proszę ustawić „**Głośność**”, przy której ma się włączyć alarm. Ponownie proszę potwierdzić ustawienie.
11. Opcja „**Save**” (**Zapisz**) umożliwia zapisanie ustawień.

**Aktywne alarmy** będą wyświetlane za pomocą odpowiednich ikon.

**Kiedy alarm się wyłączy:**

Mogą Państwo **wyciszyć** alarm poprzez krótkie naciśnięcie pokrętki głośności.

Wielokrotne naciśnięcie pokrętki zmieni czas drzemki (5, 10, 15 i 30 min.).

Długie naciśnięcie pokrętki głośności spowoduje całkowite wyłączenie alarmu, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.