



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak zmienić źródło odtwarzane na Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Jak zmienić źródło odtwarzane na Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Chcesz zmienić źródło, które jest odtwarzane na Twoim Classic H4i/Classic C-D6i?

Dostępne źródła to **radio internetowe, podcasty, radio DAB+, radio FM, Bluetooth, USB, CD (tylko Classic C-D6i) i Aux-In.**

Aby wybrać źródło do odtwarzania,

1. po prostu dotknij przycisku "**Źródło**" na Classic H4i/Classic C-D6i, aby otworzyć okno wyboru.
2. Wielokrotnie naciśnij przycisk "**Source**" lub obróć pokrętkę "**Select**", aby przełączać się między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij pokrętkę "**Select**".