



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Jak ustawić jasność wyświetlacza w urządzeniu Classic Active?](#)

Jak ustawić jasność wyświetlacza w urządzeniu Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Chcesz zmienić jasność wyświetlacza w swoim urządzeniu Classic Active?

Aby zmienić jasność wyświetlacza, naciskaj kilkakrotnie przycisk „**Dim**” na pilocie, aby przełączać się między dostępnymi opcjami.

Możesz wybrać spośród opcji „**High**”, „**Dim**” i „**Off**”

High - Wyświetlacz pozostanie ustawiony na maksymalną jasność

Dim - Jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona po kilku sekundach

Off - Wyświetlacz najpierw przyciemni się, a następnie zostanie całkowicie wyłączony.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje najpierw przywrócenie maksymalnej jasności, a następnie powrót do poprzednio wybranej wartości.

I to wszystko! Teraz możesz łatwo dostosować jasność wyświetlacza w swoim Classic Active do otoczenia i własnych preferencji.