



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak regulować jasność wyświetlacza w urządzeniu Classic C-D4?](#)

Jak regulować jasność wyświetlacza w urządzeniu Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Czy chcą Państwo wyregulować jasność wyświetlacza w urządzeniu Classic C-D4?

1. Aby wyregulować jasność wyświetlacza, proszę nacisnąć przycisk „**Home/Back**”, aby przejść do „**Ustawień systemowych**”.
2. Proszę przewijać opcje ustawień, aż znajdą Państwo „**Podświetlenie**”, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić wybór.
3. Wyświetlą się trzy opcje: „**Czas oczekiwania**”, „**Poziom włączony**” i „**Poziom przyciemnienia**”.
4. Wybierz „**Czas oczekiwania**”, aby ustawić czas, po upływie którego jasność wyświetlacza zmieni się z „**Poziom włączony**” na „**Poziom przyciemnienia**”.
5. Wybierz „**Poziom włączony**”, aby ustawić jasność po włączeniu radia, oraz „**Poziom przyciemnienia**”, aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przełączy się w tryb przyciemnienia. Oznacza to, że można ustawić jaśniejszy wyświetlacz podczas aktywnego użytkownika lub ciemniejszy (lub nawet wyłączony). Opcja „**Poziom przyciemnienia**” ma również wpływ na wyświetlacz, gdy radio znajduje się w trybie czuwania.

I to wszystko! Teraz można łatwo dostosować jasność wyświetlacza Classic C-D4 do otoczenia i własnych preferencji.