

## How to adjust the display brightness on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Czy chcą Państwo dostosować jasność ekranu swojego Classic C-D6?

1. Aby wyregulować jasność ekranu, proszę nacisnąć przycisk **Home**, aby przejść do menu głównego.
2. Za pomocą pokrętła „**Select** » proszę przewinąć do opcji «System” i nacisnąć pokrętło, aby ją wybrać.
3. Proszę przewijać opcje konfiguracji, aż znajdą Państwo „ **Lighting** ” i nacisnąć pokrętło, aby je otworzyć.

Wyświetlane są trzy opcje: „Opóźnione **wyłączenie** », « **Regulacja oświetlenia** » i « **Regulacja oświetlenia** ”.

1. Proszę wybrać „ **Opóźnienie** », aby ustawić czas, po którym jasność ekranu przełączy się z « **Włączone** » na « **Przyciemnione**”.
2. **Ustawienie 'On** ' dostosowuje jasność ekranu, gdy radio jest włączone, a ustawienie '**Dim** ' dostosowuje jasność ekranu, gdy radio przełącza się w tryb Dim. Oznacza to, że można ustawić ekran tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego korzystania z niego. Ustawienie „Dim” wpływa również na ekran, gdy radio jest w trybie czuwania.

I to wszystko! Teraz mogą Państwo łatwo dostosować jasność ekranu radiotelefonu Classic C-D6 do swojego otoczenia i preferencji.