



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to change FM stations on a Classic Mini?

How to change FM stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Czy chcą Państwo zapisywać i zmieniać stacje FM w swoim Classic Mini?

Przy pierwszym przełączeniu na tryb FM radio automatycznie skanuje wszystkie dostępne częstotliwości FM i zapisuje je w ustawieniach wstępnych (**maksymalnie 40**). Proces ten może potrwać kilka chwil, ponieważ każda stacja jest skanowana. Nie trzeba nic robić.

1. Aby później zmienić stację FM, proszę krótko nacisnąć przycisk „**Preset List**” w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Recall Presets**”.
2. Proszę obrócić pokrętkę **głośności/wyboru**, aby wybrać stację. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć pokrętkę, aby przełączyć się na tę stację.

Jeśli szukają Państwo konkretnej stacji FM lub chcą dostroić swoje wrażenia słuchowe, proszę nacisnąć jeden z przycisków „**Skip**” (**Pomiń**), aby ręcznie przeszukać częstotliwości FM.

Jeśli chcą Państwo ponownie wyszukać wszystkie stacje FM, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk „**Home**” w trybie FM i wybrać opcję „**FM Scan**” w „**System Settings**”. Proszę potwierdzić ten wybór, naciskając pokrętkę **głośności/wyboru**. Radio usunie wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.