



[Baza Wiedzy](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Jak zmienić stacje FM w urządzeniu Woodland Mini?](#)

## Jak zmienić stacje FM w urządzeniu Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

### Czy chcieliby Państwo zapisać i zmienić swoje stacje FM w Woodland Mini?

1. Aby wyszukać stacje FM, proszę przełączyć na tryb FM, naciskając **przycisk wyboru pasma**.
2. W trybie FM proszę nacisnąć i przytrzymać **przycisk** wyboru pasma, aż radio rozpocznie skanowanie częstotliwości. Wszystkie znalezione stacje zostaną zapisane w ustawieniach wstępnych (**maks. 40**).
3. Aby zmienić stację FM, proszę nacisnąć przycisk „**Preset List**”, aby wywołać „**Preset Recall**”.
4. Za pomocą przycisków „**Skip**” (**Pomiń**) można teraz przewijać dostępne zaprogramowane stacje, wielokrotnie naciskając przyciski lub przewijać listę, naciskając i przytrzymując przyciski. Działa to w obu kierunkach.
5. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk „**Odtwarzanie/Pauza**”, aby ją wybrać.

Aby **ponownie przeskanować**, wystarczy nacisnąć i przytrzymać **przycisk wyboru pasma** w trybie FM.

Państwa Woodland Mini usunie wówczas wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.