



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora w Classic Active?](#)

## Jak zmienić ustawienia korektora w Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

### Chcesz zmienić ustawienia korektora w swoim Classic Active?

1. Różne ustawienia korektora w Classic Active można wybrać, naciskając odpowiednie przyciski na pilocie.
2. Możesz wybierać spośród

**Dynamic** - głębokie basy - dynamiczny wokal i instrumenty

**Comfort** - przyjemne słuchanie przez cały dzień

**Neutral** - dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginału

1. Wybierając opcję **Custom**, możesz indywidualnie dostosować ustawienia korektora dla basów, średnich i wysokich częstotliwości.

Dodatkowy tryb **Night** zmniejszy dynamikę w godzinach wieczornych.