



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Classic Stereo Mini?](#)

Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Chcesz zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Classic Stereo Mini?

1. Aby przejść do ustawień korektora dźwięku w urządzeniu Classic Stereo Mini, naciśnij przycisk „**Home**” na głównej jednostce lub na pilocie.
2. Wybierz „**Korektor**” w „**Ustawieniach systemowych**”.
3. Potwierdź, naciskając pokrętkę/przycisk „**Volume/Select**”.
4. Teraz możesz wybrać jeden z trybów: **Dynamic**, **Comfort**, **Neutral**, **Night** oraz opcję personalizacji dźwięku za pomocą „**Custom EQ Setting**”.
5. Wejście w „**Custom EQ Setting**” pozwala ręcznie ustawić basy i tony wysokie.

Dostęp do korektora można również uzyskać za pomocą przycisku „**EQ**” na pilocie zdalnego sterowania.

Wielokrotne naciśnięcie przycisku „**EQ**” pozwala przełączać się między różnymi trybami.

Dostępne są następujące tryby:

Dynamiczny — głębokie basy — dynamiczny wokół i instrumenty

Komfortowy — łatwe słuchanie przez cały dzień

Neutralny — dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginału

Nocny — zapobiega nagłym wzrostom basów i tonów wysokich

Niestandardowy korektor — zdefiniuj własny charakter za pomocą regulatorów basów i tonów wysokich