



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to change the source played on a Classic Mini?

---

## How to change the source played on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

### Czy chcieliby Państwo zmienić źródło odtwarzane przez Państwa Classic Mini?

Dostępne źródła to **DAB+**, **FM** i **Bluetooth**.

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy nacisnąć przycisk „**Źródło**”, aby otworzyć okno wyboru.
2. Mogą Państwo przełączać się pomiędzy dostępnymi źródłami, wielokrotnie naciskając przycisk „**Source**” lub obracając pokrętkę „**Volume/Select**”.
3. Aby potwierdzić wybór, proszę nacisnąć pokrętkę „**Volume/Select**”.

Źródło zostanie automatycznie przełączone na podświetlone źródło po 2 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.