



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak zmienić źródło odtwarzania w moim Classic Stereo Mini?](#)

Jak zmienić źródło odtwarzania w moim Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Chcesz zmienić źródło odtwarzania w swoim Classic Stereo Mini?

Dostępne źródła w Classic Stereo Mini to **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD**, **Aux In**.

1. Aby wybrać źródło odtwarzania, wystarczy nacisnąć przycisk „**Source**” w Classic Stereo Mini, aby otworzyć okno wyboru.
2. Wielokrotne naciśnięcie przycisku „**Source**” lub obrócenie pokrętki „**Volume/Select**” spowoduje przełączenie między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij pokrętkę „**Volume/Select**”.

Źródło zmieni się również automatycznie na podświetlone po 2 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Pilot zdalnego sterowania oferuje również przyciski **bezpośredniego dostępu** do różnych dostępnych źródeł.