



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak odtwarzać pliki audio z pamięci USB?](#)

Jak odtwarzać pliki audio z pamięci USB?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Chcesz odtwarzać pliki audio z podłączonej pamięci flash USB?

Najpierw podłącz pamięć flash USB do portu USB z tyłu radia Classic H4i/Classic C-D6i.

Obsługiwane jest zarówno formatowanie Fat32, jak i exFat.

Obsługiwane formaty audio to MP3, AAC/AAC+, OGG i Flac.

1. Zmień źródło odtwarzania na **USB**.
2. Wybierz, czy na liście ma być wyświetlana "**Cała muzyka**", czy zawartość ma być wyświetlana "**Według folderu**".
3. "**All music**" (Cała muzyka) - wszystkie pliki audio z pamięci USB są wyświetlane na liście.
4. "**By folder**" (Według folderu) - wyświetlane są wszystkie foldery w pamięci USB, a następnie pliki audio znajdujące się bezpośrednio w katalogu głównym.
5. Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz ścieżkę i potwierdź ją, naciskając przycisk "**Select**".
6. Możesz przełączać się między ścieżkami, obracając pokrętkę "**Select**".

Opcje odtwarzania:

- Podczas odtwarzania kilkakrotne naciśnięcie pokrętki "**Select**" spowoduje przełączenie między odtwarzaniem ciągłym (bez ikony), pojedynczym powtarzaniem, powtarzaniem wszystkich i odtwarzaniem losowym.
- Dłuższe naciśnięcie pokrętki "**Select**", aż kursor zacznie migać, umożliwi przeskakiwanie do przodu lub do tyłu w obrębie ścieżki.
- Możesz wstrzymać odtwarzanie, naciskając krótko przycisk regulacji głośności. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.