

Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland Mini?

How to save and recall presets on a Woodland Mini? Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Czy chcieliby Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowane stacje w Woodland Mini?

Woodland Mini umożliwia zapisanie do **40** zaprogramowanych stacji zarówno dla **DAB+**, jak i **FM**.

- Mogą Państwo zapisać aktualnie słuchaną stację radiową za pomocą przycisku szybkiego dostępu lub dodać ją do listy stacji.
- 2. Jeśli będą Państwo naciskać przycisk **szybkiego dostępu** do momentu wyświetlenia komunikatu "**Preset 1 stored**", aktualnie słuchana stacja zostanie zapisana.
- 3. Stację można szybko wywołać ponownie, krótko naciskając przycisk pamięci.
- 1. Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk "**Preset List**", aż otworzy się lista "**Preset Store**".
- Proszę nacisnąć jeden z przycisków "Skip", aby wybrać pozycję na liście (1-40) i nacisnąć przycisk "Play/Pause", aby zapisać stację w wybranym miejscu pamięci. Zostanie to potwierdzone komunikatem "Preset x Stored".

Jeśli wybiorą Państwo lokalizację pamięci 1, poprzednio zapisane szybkie ustawienie zostanie nadpisane.