



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak zapisać/przywołać ustawienia wstępne w Classic Stereo Mini?](#)

Jak zapisać/przywołać ustawienia wstępne w Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Chcesz zapisać lub przywołać ustawienia wstępne w Classic Stereo Mini?

Classic Stereo Mini umożliwia zapisanie do **40** ustawień wstępnych dla radia **DAB+** i **FM**.

1. Aby zapisać stację na liście ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Presets**” (Ustawienia), aż otworzy się lista „**Save to Preset**” (Zapisz w ustawieniach).
2. Obróć pokrętko „**Volume/Select**” (Głośność/Wybór), aby wybrać pozycję na liście (**1-40**), a następnie naciśnij pokrętko „**Volume/Select**” (Głośność/Wybór), aby potwierdzić. Słuchana stacja zostanie zapisana w wybranym ustawieniu.
3. Można to również zrobić za pomocą pilota zdalnego sterowania. Oferuje on również **6 przycisków szybkiego dostępu**, które umożliwiają zapisywanie i przywoływanie ustawień 1-6.
4. Aby przywołać ustawienie, naciśnij krótko przycisk „**Presets**” (dostępny również na pilocie zdalnego sterowania), wybierz stację, której chcesz słuchać, i potwierdź, naciskając pokrętko „**Volume/Select**” (lub przycisk „**Select**” na pilocie).