

How to set an alarm on Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Czy chcieliby Państwo ustawić alarm w swoim radiu Classic H4?

Ustawienie alarmu w radiu Classic H4 jest bardzo proste. Proszę prześledzić poszczególne kroki wraz z praktycznym przykładem.

Aby aktywować alarm, proszę najpierw nacisnąć przycisk „Start”, a następnie obrócić pokrętkę, aż pojawi się „Ustawienia systemowe”. Następnie proszę wcisnąć przycisk „Select”, aby otworzyć menu systemowe, przewinąć do „Alarm” i potwierdzić wciskając przycisk „Select”.

Proszę wybrać „Alarm 1” i nacisnąć przycisk „Select”, aby potwierdzić.

Otworzy się okno „Alarm 1 Info”, w którym można dokonać ustawień.

Mogą Państwo aktywować lub dezaktywować alarm, naciskając przycisk „Select”.

Aby zmienić częstotliwość, proszę nacisnąć przycisk „Select” i przewinąć dostępne opcje. Proszę nacisnąć przycisk „Select”, aby potwierdzić wybór.

Proszę wprowadzić godzinę alarmu, naciskając przycisk „Select”. Obrócić pokrętkę, aby wybrać godziny, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby przejść do minut. Ponownie obrócić pokrętkę, aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić godzinę.

Proszę wybrać „Źródło” budzika. Do wyboru jest radio DAB, radio FM lub brzęczyk. Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądane źródło i nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Proszę ustawić czas trwania. Obrócić pokrętkę, aby wybrać jeden z dostępnych czasów trwania.

Wyregulować głośność alarmu. Obrócić pokrętkę, aby ustawić żadaną głośność. Najniższy poziom można ustawić na 4.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień alarm zostanie zapamiętany i można go używać do budzenia o ustawionej godzinie.

Aktywne alarmy są oznaczone odpowiednimi ikonami. Wygaszacz ekranu pokazuje również godzinę alarmu.

Gdy włączy się alarm, można go opóźnić, naciskając dowolny przycisk inny niż „Snooze”.

- Gdy włączy się alarm, można opóźnić jego włączenie, naciskając dowolny przycisk inny niż „Snooze”.

Aby całkowicie wyłączyć alarm, proszę nacisnąć przycisk „Snooze”.