



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak ustawić alarm w radioodtworaczycu Classic C-D4?](#)

Jak ustawić alarm w radioodtworaczycu Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Chcesz ustawić alarm w radioodtworaczycu Classic C-D4?

Ustawienie alarmu w radioodtworaczycu Classic C-D4 jest bardzo proste.

Przejdźmy razem przez kolejne kroki, korzystając z przykładu.

1. Aby zaprogramować alarm, najpierw naciśnij przycisk „**Home/Back**”, aby przejść do „**Ustawień systemowych**”. (Naciśnij przycisk „**Alarm**” na pilocie, aby przejść do punktu 3)
2. Przewiń do „**Alarm**” i potwierdź, naciskając „**Select**”.
3. Wybierz „**Alarm 1**” i naciśnij pokrętło „**Select**”, aby potwierdzić.

Spowoduje to przejście do informacji „**Alarm 1**”.

1. Wybierz „**Alarm**”. Naciśnięcie pokrętła „**Select**” włącza lub wyłącza alarm.
2. Wprowadź „**Częstotliwość**”, aby wybrać częstotliwość spośród opcji **Raz**, **Dni powszednie**, **Weekendy** i **Codziennie**.
3. Ustaw „**Godzinę budzenia**”, obracając pokrętło „**Głośność/Wybór**”, aby wybrać godziny, a następnie naciśnij pokrętło, aby przejść do minut. Obróć pokrętło ponownie, aby ustawić minuty, i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić ustawienia czasu.
4. Wybierz „**Źródło**”. Możesz wybrać między brzęczykiem, DAB, FM. Obróć pokrętło, aby wybrać preferowane źródło, a następnie naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
5. W trybie DAB i FM możesz wybrać ostatnio słuchaną stację lub wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.
6. Wybierz „**Czas trwania**” spośród dostępnych opcji.
7. Teraz ustaw „**Głośność**”, z jaką ma brzmieć alarm. Ponownie potwierdź ustawienie.

Po dokonaniu wszystkich ustawień alarm zostanie zapisany i będzie gotowy, aby obudzić cię o ustawionej godzinie.

Aktywne alarmy będą wyświetlane za pomocą odpowiednich ikon. W trybie czuwania wyświetlana jest również ustawiona godzina.

Kiedy włączy się alarm:

Możesz przełączyć alarm w tryb drzemki, naciskając dowolny przycisk **z wyjątkiem** „Standby”.

Naciśnięcie przycisku „**Standby**” powoduje całkowite wyłączenie alarmu.