

How to set an alarm on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Chcę Państwo ustawić alarm w swoim radiotelefonie Classic C-D6?

Ustawienie alarmu w radiotelefonie Classic C-D6 jest bardzo proste. Poniżej znajdują się kroki do wykonania i praktyczny przykład.

Aby ustawić alarm, proszę najpierw nacisnąć przycisk Home i obracać przycisk Select, aż wyświetli się „**System**”.

Następnie proszę nacisnąć przycisk Select, aby wejść do menu System, przewinąć do Alarms i ponownie nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić.

Proszę wybrać „**Alarm 1 Setup**” i potwierdzić przyciskiem Select.

Kreator alarmu 1 jest teraz aktywny.

Ustawić czas budzenia, obracając pokrętko Jog, aby wybrać godziny, a następnie nacisnąć pokrętko Jog, aby przejść do minut. Ponownie obrócić pokrętko Jogwheel, aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić godzinę.

Proszę wybrać czas trwania alarmu, obracając pokrętko Select, aby wybrać jedną z dostępnych opcji. Nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić.

Następnie proszę wybrać „**źródło**”. Mogą Państwo wybrać radio DAB, radio FM lub sygnał dźwiękowy. Obrócić pokrętko wyboru, aby wybrać żądane źródło i nacisnąć przycisk „**Set**” (Ustaw), aby potwierdzić. W trybach DAB i FM wybrana zostanie ostatnio słuchana stacja.

W opcji „**Cycle**” (Cykl) można wybrać pomiędzy jednorazowo, w weekendy, w dni powszednie i codziennie. Proszę nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić wybór.

Następnie proszę ustawić głośność alarmu. Proszę ponownie potwierdzić wybór.

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, proszę obrócić pokrętko. Aby potwierdzić, proszę nacisnąć pokrętko.

Aktywne budziki są oznaczone odpowiednimi ikonami.

Gdy budzik wyłączy się, proszę wykonać następujące czynności:

Można pozostawić budzik w trybie gotowości, naciskając przycisk inny niż „**Standby**”.

Naciśnięcie przycisku „**Standby**” powoduje całkowite wyłączenie budzika.