

Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to set an alarm on a Classic Stereo?

How to set an alarm on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Czy chcieliby Państwo ustawić budzik w swoim radiu Classic Stereo?

Ustawienie budzika w radiu Classic Stereo jest bardzo proste. Proszę przejść przez kolejne kroki na przykładzie.

- 1. Aby zaprogramować budzik, proszę najpierw nacisnąć przycisk "**Home**" i obrócić pokrętło "**Volume/Select**" do pozycji "**Main Menu**".
- Proszę nacisnąć przycisk "Volume/Select", aby otworzyć menu główne, przewinąć do "Alarm clock" i potwierdzić przyciskiem "Volume/Select".
- 3. Proszę wybrać "Budzik 1" i nacisnąć przycisk "Volume/Select", aby potwierdzić.

Spowoduje to wyświetlenie ustawień "Budzik1".

- Proszę wybrać "Enabled", aby wybrać częstotliwość budzika pomiędzy Off, Daily, Once, Weekends i Weekdays.
- Teraz proszę ustawić "Czas", obracając pokrętło "Głośność/Wybierz", aby wybrać godziny, a następnie nacisnąć pokrętło, aby przejść do minut. Proszę ponownie obrócić pokrętło, aby ustawić minuty i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienia czasu.
- 3. Proszę wybrać "**Tryb**". Można wybrać pomiędzy brzęczykiem, radiem internetowym, DAB, FM lub CD. Proszę wybrać żądane źródło i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić. W trybie radia internetowego, DAB i FM można wybrać ostatnio słuchaną stację lub wybrać ją z zaprogramowanych stacji.
- 4. Teraz proszę ustawić "**Głośność**", przy której budzik ma emitować dźwięk. Proszę również potwierdzić ustawienie.
- 5. Na koniec proszę wybrać "**Zapisz**", aby zapisać ustawienia.

Aktywne alarmy są wyświetlane z odpowiednimi symbolami. W trybie czuwania również z ustawionym czasem alarmu.

Kiedy włączy się alarm:

Mogą Państwo wyciszyć budzik, naciskając pokrętło "Volume/Select".

Mogą Państwo wydłużyć czas drzemki poprzez wielokrotne naciskanie pokrętła. Można wybrać pomiędzy 5, 10, 15 i 30 minutami.

Budzik można całkowicie wyłączyć za pomocą funkcji "**Standby**".