



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak ustawić alarm w radioodtworaczu Classic Stereo Mini?](#)

## Jak ustawić alarm w radioodtworaczu Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

## Chcesz ustawić alarm w radioodtworaczu Classic Stereo Mini?

Ustawienie alarmu w radioodtworaczu Classic Stereo Mini jest bardzo proste.

Przejdźmy razem przez kolejne kroki, korzystając z przykładu.

1. Aby zaprogramować alarm, najpierw naciśnij przycisk „**Home**”, aby uzyskać dostęp do „**Ustawień systemowych**”.
2. Przewiń do „**Alarm**” i potwierdź wybór przyciskiem „**Volume/Select**”.
3. Wybierz „**Alarm 1**” i naciśnij przycisk „**Volume/Select**”, aby potwierdzić.

Spowoduje to otwarcie okna „**Alarm 1 Info**” i przejście do ustawień.

1. Wybierz „**Alarm**”. Naciśnij przycisk „**Volume/Select**”, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
2. Za pomocą opcji „**Częstotliwość**” możesz wybrać między „**Raz**”, „**Dni robocze**”, „**Weekendy**” i „**Codziennie**”.
3. Ustaw „**Godzinę budzenia**”, obracając pokrętko „**Głośność/Wybór**”, aby wybrać godziny, a następnie naciśnij pokrętko, aby przejść do minut. Obróć pokrętko ponownie, aby ustawić minuty, i naciśnij pokrętko, aby potwierdzić ustawienia czasu.
4. Wybierz „**Źródło**”. Możesz wybrać między brzęczykiem, DAB i FM. Obróć pokrętko, aby wybrać preferowane źródło, a następnie naciśnij pokrętko, aby potwierdzić.
5. W trybie DAB i FM możesz wybrać ostatnią stację, której słuchałeś, lub wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.
6. Wybierz „**Czas trwania**” spośród dostępnych opcji.
7. Teraz ustaw „**Głośność**”, z jaką ma dzwonić alarm. Potwierdź ponownie ustawienie.

Po dokonaniu wszystkich ustawień budzik zostanie zapisany i będzie gotowy do obudzenia cię o ustawionej godzinie.

**Aktywne budziki** są oznaczone odpowiednimi ikonami. W trybie czuwania wyświetlana jest również ustawiona godzina.

**Gdy budzik zadzwoni:**

Możesz przełączyć budzik w tryb drzemki, naciskając dowolny przycisk z **wyjątkiem** „Standby”.

Naciśnięcie przycisku „**Standby**” spowoduje całkowite wyłączenie budzika.