



[Baza Wiedzy](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Jak włącza się i wyłącza Woodland Mini?](#)

Jak włącza się i wyłącza Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

Czy chcą Państwo wiedzieć, jak włączyć i wyłączyć Woodland Mini?

1. Proszę nacisnąć przycisk włączania/wyłączania „**Standby**”, aby włączyć Woodland Mini.
2. Kiedy używają Państwo Woodland Mini po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie DAB.

Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**Liście stacji**” bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

1. Aby wyłączyć Woodland Mini, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Standby**”, aż wyświetli się „**Goodbye**” i urządzenie wyłączy się.

Wyświetlacz trybu gotowości jest dostępny tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do **zewnętrznego źródła zasilania**.