



Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland on and off?

How to switch a Woodland on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Czy chcą Państwo wiedzieć, jak włączyć i wyłączyć Woodland?

Proszę nacisnąć przycisk włączania/wyłączania „**Standby**”, aby włączyć Woodland.

Gdy użyją Państwo Woodland po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie DAB. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na liście stacji bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

Aby wyłączyć Woodland, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Standby**”, aż wyświetli się „**Goodbye**” i urządzenie wyłączy się.