Wie ändert man die Quelle, die auf dem Classic H4i/Classic C-D6i wiedergegeben wird?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest die Quelle ändern, die auf Deinem Classic H4i/Classic C-D6i abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen sind **Internet Radio**, **Podcasts**, **DAB Radio**, **UKW Radio**, **Bluetooth**, **USB, CD (nur Classic C-D6)i** und **Aux-In**.

Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen,

1. tippe einfach auf die „**Source**“-Taste deines Classic H4i/Classic C-D6i, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des „Select“-Rades lassen sich die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Select**“-Regler.