Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Du möchtest deine FM (UKW)-Sender auf deinem Classic Mini speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechseln, scannt dein Radio automatisch alle verfügbaren FM-Frequenzen und speichert sie auf den Voreinstellungen (**max. 40**). Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da jeder Sender erfasst wird. Du brauchst nichts zu tun.

1. Um den FM-Sender später zu ändern, drücke im FM-Modus kurz auf die Taste „**Preset list**“. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellungen abrufen**“ geöffnet.
2. Drehe den „**Volume/Select**“-Regler, um einen Sender auszuwählen. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den Drehknopf, um zu diesem Sender zu wechseln.

Wenn du einen bestimmten FM-Sender suchst oder dein Hörerlebnis feiner abstimmen möchtest, drücke eine der „**Skip**“-Tasten, um manuell durch die FM-Frequenzen zu suchen.

Wenn du wieder nach allen FM-Sendern suchen möchtest, drücke einfach erneut die „**Home**“-Taste, während du dich im FM-Modus befindest, und wähle die Option „**FM-Scan**“ in den „**Systemeinstellungen**“ aus. Bestätige dies durch Drücken des „**Volume/Select**“-Rades. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.