Mein DiscovR-Lautsprecher ist nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Wie kann ich dies beheben?

Laura - 2021-10-19 - WI-FI/Bluetooth Verbindung

Bitte versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Lautsprecher und Ihr Mobil-/Steuergerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

- Wenn Ihr Router sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, vergewissern Sie sich, dass beide an dasselbe Band angeschlossen sind.

- Prüfen Sie, ob andere Geräte an den Router angeschlossen werden können.

- Entfernen Sie Ihren DiscovR von möglichen Störquellen (z. B. Mikrowellen, Fernseher oder schnurlose Telefone).

- Setzen Sie den Router zurück.

Hinweis: Je nach dem von Ihnen verwendeten Mobilgerät müssen für einige möglicherweise Standort-Einstellungen aktiviert werden. Wenn die obigen Schritte dies nicht lösen, aktivieren Sie dies bitte, bevor Sie den Wi-Fi-Einrichtungsprozess neu starten.