Comment puis-je rechercher et sélectionner des stations DAB sur Evoke Home ?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Souhaitez-vous rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur votre Evoke Home ?

1. Lorsque tu sélectionnes le DAB comme source pour la première fois, l'Evoke Home lance automatiquement un scan DAB. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».
2. Pour changer de station DAB, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour ouvrir le menu DAB.
3. Appuie à nouveau sur la touche « **Home/Select** » pour ouvrir la « **liste des stations** ».
4. Utilise les touches fléchées haut/bas pour te déplacer dans la liste des stations disponibles.
5. Une fois que tu as trouvé la station de ton choix, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour passer à cette station.

Lorsque l'écran est fermé, tu peux aussi utiliser les touches « Skip fwd/skip bwd » pour faire défiler manuellement la liste des chaînes.

Vos 6 premiers préréglages sont également accessibles en appuyant sur les boutons de préréglage d'accès direct situés sous le contrôle du volume.

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuie simplement sur la touche « **Home/Select** » pendant que tu es en mode DAB et sélectionne l'option « **Scan** ».

Ta radio efface alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.

Utilise la fonction « **Nettoyage non valide** » pour supprimer les stations qui ne sont plus

disponibles.