Comment changer de station FM sur un Classic Mini ?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Vous souhaitez enregistrer et modifier vos stations FM sur votre Classic Mini ?

Lorsque vous passez en mode FM pour la première fois, votre radio recherche automatiquement toutes les fréquences FM disponibles et les enregistre dans les préréglages (**max. 40**). Ce processus peut prendre quelques instants, car chaque station est détectée. Vous n'avez rien à faire.

1. Pour modifier la station FM ultérieurement, appuyez brièvement sur la touche « **Preset list** » en mode FM. La liste « **Rappeler les préréglages** » s'ouvre.

2. Tournez le bouton « **Volume/Select** » pour sélectionner une station. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le bouton rotatif pour passer à cette station.

Si vous recherchez une station FM spécifique ou souhaitez affiner votre expérience d'écoute, appuyez sur l'une des touches « **Skip** » pour rechercher manuellement les fréquences FM.

Si vous souhaitez rechercher à nouveau toutes les stations FM, appuyez simplement à nouveau sur le bouton « **Home** » lorsque vous êtes en mode FM et sélectionnez l'option « **FM Scan** » dans les « **Paramètres système** ». Confirmez en appuyant sur la molette « **Volume/Select** ». Votre radio effacera alors toutes les stations FM enregistrées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.