Comment changer la source en cours de lecture sur mon Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-23 - Classic Active

Tu souhaites changer la source en cours de lecture sur ton Classic Active ?

Les sources disponibles sur le Classic Active sont : **TV***, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB**** et **Optique*****

1. Pour choisir une source de lecture, il suffit d'appuyer sur le bouton « **Sources** » de ton Classic Active.
2. Appuie plusieurs fois sur le bouton « **Sources** » ou tourne la molette « **Select** » pour faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ta sélection, appuie sur la molette « **Select** ».

La source passera automatiquement à celle mise en surbrillance au bout de 2 secondes si tu n'appuies sur aucun autre bouton.

Ta télécommande dispose également de boutons d'accès direct pour la **TV**, le **Bluetooth**, le **DAB+**, la **FM**, **l'Aux**, l'USB et **l'Optique**.

***TV** – ARC HDMI – connecte-toi à un port ARC HDMI sur ton téléviseur

****USB** – Mode carte son USB uniquement – connecte-toi à ton PC via USB

*****Entrée optique** – Connecte-toi au port optique S/PDIF. Sélectionne le format PCM stéréo sur ton lecteur source.