Comment rechercher et sélectionner des stations DAB sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - Classic C-D6

Vous souhaitez rechercher et sélectionner des stations de radio DAB+ sur votre Classic C-D6 ?

Lorsque vous utilisez le Classic C-D6 pour la première fois, le balayage DAB est automatique. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».

Pour changer de station DAB,

1. tournez le bouton « **Select** » d'un clic pendant que vous êtes en mode DAB. La « **liste des stations** » s'affiche.

2. Vous pouvez maintenant faire défiler les stations disponibles en tournant le bouton « **Select** ».

3. Lorsque vous avez trouvé la station de votre choix, appuyez sur le bouton « **Select** » pour passer à cette station.

Pour **effectuer** une **nouvelle recherche**, appuyez simplement sur la touche « **Home** » en mode DAB et sélectionnez l'option « **Recherche complète** ». Votre radio efface alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.