Evoke Mio/1S lo schermo vuoto

Laura - 2021-10-19 - More products

Raramente ti capitera' l'occasione in cui lo schermo su Evoke Mio o Evoke 1S apparira' vuoto o nero senza testo. Se succede questo , devi rimuovere l'energia dal tuo prodotto-incluso ChargePAK. Rimetti la risorsa energetica come fai solitamente e lo schermo e il testo dovrebbero riapparire.

Se cio' non dovesse succede contatta il supporto team Pure per ulteriore consigli