# Come si disabilitano i microfoni del mio altoparlante DiscovR?

Laura - 2021-10-19 - Privacidad

I microfoni su DiscovR possono essere disattivati in uno dei due modi:

(i) Premete l'icona Mic mute sul pannello di controllo del vostro altoparlante DiscovR. Una volta che l'icona si illumina in rosso, ciò indica che i microfoni sono stati disattivati.

(ii) Premere il pannello superiore dell'altoparlante fino a quando non si chiude per attivare la modalità Mic Drop. In questo modo i microfoni si scollegheranno e si spegneranno per una maggiore privacy.