Come salvare e richiamare le impostazioni predefinite su un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic H4

Desidera memorizzare un preset o richiamare un preset sul suo Classic H4?

Il Classic H4 le permette di memorizzare fino a 40 stazioni preimpostate, sia in DAB che in FM.

È possibile memorizzare una stazione radio che si sta ascoltando su uno dei quattro pulsanti di memorizzazione rapida oppure aggiungerla all'elenco della memoria.

Se preme uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando viene visualizzato "**Preselezione [X] memorizzata**", la stazione radio che sta ascoltando verrà memorizzata. Per richiamarla, è sufficiente premere brevemente il pulsante di preselezione corrispondente.

Per salvare una stazione nell'elenco delle preselezioni, tenga premuto il pulsante dell'elenco delle preselezioni finché non si apre l'elenco “**Salva preselezione**”. Ruotare la manopola di selezione per selezionare la posizione nell'elenco (da 1 a 40) e premere la manopola di selezione per confermare.

Se seleziona i preset 1-4, i preset precedentemente salvati verranno sovrascritti.