Come posso salvare/richiamare le preselezioni sul mio Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Volete salvare o richiamare una preselezione sul vostro Evoke Home?

Con Evoke Home è possibile salvare fino a **40** preselezioni per la **radio Internet** o i **podcast** (condivisi) e **10** per le stazioni **DAB** e **FM**.

1. Per salvare una stazione nell'elenco delle preselezioni, tenere premuto il pulsante Preferiti finché non si apre l'elenco "**Salva preselezione**".

2. Utilizzare i pulsanti freccia su/giù per selezionare la posizione nell'elenco e premere il pulsante "**Home/Select**" per confermare.

3. La stazione ascoltata è ora memorizzata nella posizione di memoria selezionata.

1. Per richiamare una posizione di memoria, premere brevemente il tasto dell'elenco di memoria, selezionare la stazione desiderata e confermare con il tasto "**Home/Select**".

Le **prime 6** posizioni di memoria possono essere richiamate anche premendo i tasti di accesso diretto sotto il regolatore di volume.

Lo stesso è possibile fare con il telecomando.