Come cambiare le stazioni FM su un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic Mini?

Quando passa per la prima volta alla modalità FM, la radio esegue automaticamente la scansione di tutte le frequenze FM disponibili e le salva nei preset (**massimo 40**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché ogni stazione viene scansionata. Non è necessario fare nulla.

1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante “**Elenco preselezioni**” in modalità FM. Questo aprirà l'elenco “**Richiama preselezioni**”.

2. Ruoti il comando “**Volume/Selezione**” per selezionare una stazione. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola per passare a questa stazione.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera regolare con precisione la sua esperienza di ascolto, prema uno dei pulsanti “**Salta**” per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Se desidera cercare di nuovo tutte le stazioni FM, basta premere di nuovo il pulsante “**Home**” in modalità FM e selezionare l'opzione “**Scansione FM**” nelle “**Impostazioni di sistema**”. Confermi questa scelta premendo la rotella “**Volume/Selezione**”. La radio eliminerà quindi tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.