Come cambiare la sorgente riprodotta su un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic Mini?

Le sorgenti disponibili sono **DAB+**, **FM** e **Bluetooth**.

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante “**Sorgente**” per aprire la finestra di selezione.

2. Può scorrere le sorgenti disponibili premendo ripetutamente il pulsante “**Sorgente**” o ruotando la rotella “**Volume/Selezione**”.

3. Per confermare la selezione, prema il comando “**Volume/Selezione**”.

La sorgente passa automaticamente alla sorgente evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.