La mia Classic Mini non si accende.

Customer Support - 2026-05-05 - Classic Mini

Ta Classic Mini ne s'allume pas quand tu la branches à une prise ?

Se il dispositivo è sempre collegato all'alimentazione, a volte devi tenere premuto il pulsante di standby per un po' di tempo per accenderlo.

In casi molto rari, potresti avere problemi ad avviare il dispositivo dopo averlo messo in modalità standby mentre è collegato a un alimentatore.

Quando stacchi l'alimentatore, il display dell'ora rimane illuminato come in modalità standby.

In questo caso, un reset potrebbe essere d'aiuto. Basta inserire una graffetta aperta nell'apertura per premere il pulsante di reset sottostante.



Se il problema persiste, prova a premere più volte il pulsante “**Standby**” per accendere il dispositivo. Potrebbero essere necessari diversi tentativi.

Una volta avviato, spegnilo, riaccendilo e poi spegnilo di nuovo (se funziona a batteria). Quindi ricollegalo all'alimentatore. Ora dovrebbe avviarsi senza problemi come previsto.