Hoe verander ik van FM-zender op een Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Wil je je FM-zenders op je Classic H4i/Classic C-D6i opslaan en wijzigen?

Wanneer je voor het eerst naar de FM-modus schakelt, wordt eerst een zenderscan uitgevoerd. Alle ontvangen zenders worden nu opgeslagen in de '**Zenderlijst**'.

Dit kan even duren omdat alle stations worden opgeslagen. Je hoeft niks te doen.

1. Om van FM-station te wisselen, draai je de '**Select**'-knop één stap om de '**Zenderlijst**' te openen.
2. Draai de '**Select**'-knop nogmaals om een station te selecteren.
3. Als je de gewenste zender hebt gevonden, druk je op de '**Select**'-knop om de zender op te roepen.

Een nieuwe scan uitvoeren voor alle FM-zenders

1. Druk op de '**Home/Back**'-knop.
2. Selecteer '**FM Setup**' en bevestig met de '**Select**'-knop.
3. Kies '**FM full scan**' en bevestig je keuze nogmaals.

Je radio verwijdert dan alle opgeslagen FM-zenders en begint automatisch met het scannen van alle beschikbare zenders.