Hoe verander ik de bron die wordt afgespeeld op de Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Wil je de bron wijzigen die op je Classic H4i/Classic C-D6i wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen zijn **internetradio**, **podcasts**, **DAB+** radio, **FM**-radio, **Bluetooth**, **USB**, **CD (alleen Classic C-D6i)** en **Aux-In**.

Om een bron voor afspelen te kiezen,

1. tik je gewoon op de knop '**Bron**' op je Classic H4i/Classic C-D6i om het selectievenster te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop '**Bron**' of draai aan de '**Selecteer**'-knop om door de beschikbare bronnen te bladeren.
3. Om je keuze te bevestigen, druk je op de '**Selecteer**'-knop.