Jak zmienić źródło odtwarzane na Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Chcesz zmienić źródło, które jest odtwarzane na Twoim Classic H4i/Classic C-D6i?

Dostępne źródła to **radio internetowe**, **podcasty**, **radio DAB+**, **radio FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD (tylko Classic C-D6i)** i **Aux-In**.

Aby wybrać źródło do odtwarzania,

1. po prostu dotknijprzycisku "**Źródło**" na Classic H4i/Classic C-D6i, aby otworzyć okno wyboru.
2. Wielokrotnie naciśnijprzycisk "**Source**" lub obróćpokrętło "**Select**", aby przełączać się między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnijpokrętło "**Select**".