¿Cómo puedo modificar los ajustes del ecualizador?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea modificar los ajustes del ecualizador en su Evoke Home II?

Para acceder a los ajustes del ecualizador del Evoke Home II,

1. pulse el botón «Home» de la unidad principal o el botón «EQ» de su mando a distancia.
2. Gire el control y seleccione «EQ: xxxx».
3. Confirme pulsando el control de la unidad o el botón «Select» del mando a distancia.

Ahora puede elegir entre «Dynamic», «Comfort», «Neutral» y «Avanzado» para personalizar su sonido.

Con la opción «Avanzado» dispone de un ecualizador de 10 bandas, de 32 Hz a 16 kHz, con el que puede ajustar las diferentes frecuencias de forma individual.

También puede acceder al ecualizador mediante el botón «EQ» de su mando a distancia.

Los distintos modos son:

Dynamic: ampliación de graves profundos; voces e instrumentos dinámicos

Comfort: escucha cómoda durante todo el día

Neutral: sonido lo más fiel posible al material original

Avanzado: cree su propia experiencia sonora