¿Cómo puedo ajustar el brillo de la pantalla?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Evoke Home II?

Para ajustar el brillo de la pantalla,

1. pulse el botón «**Inicio**» para acceder a los ajustes.
2. Utilice el mando giratorio para desplazarse hasta «**Brillo de la pantalla**» y gírelo para seleccionar la opción.
3. Aquí encontrará dos opciones de configuración: «**¿Atenuar el brillo?**» y «**Niveles de brillo**».
4. Con «**¿Atenuar el brillo?**» puede determinar si la pantalla debe atenuarse o no.
5. Si ha activado la función de atenuación, en «**Niveles de brillo**» podrá ajustar el brillo de forma continua en los distintos modos de funcionamiento.

Estos son:

En funcionamiento

Modo de atenuación

En espera

1. Seleccione «**En funcionamiento**» para ajustar el brillo cuando la radio esté encendida,
2. «**Modo de atenuación**» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio pase al modo de atenuación.
3. «**En espera**» define el brillo de la pantalla en el modo de espera.

Si lo desea, también puede atenuar la pantalla por completo.

¡Y eso es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su Evoke Home II según su entorno y sus preferencias.