¿Cómo puedo cambiar de emisora de FM?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea guardar y cambiar de emisora de FM en su Evoke Home II?

La primera vez que seleccione FM como fuente,

1. su Evoke Home II iniciará una búsqueda de emisoras.
2. Confirme esta acción para guardar todas las emisoras disponibles (frecuencias) en la lista de emisoras.

Para cambiar de emisora,

1. pulse el botón «List» para abrir la lista de emisoras.
2. Con el mando giratorio puede desplazarse por la lista.
3. En cuanto haya encontrado la emisora que busca, pulse el mando para seleccionarla.