¿Cómo puedo cambiar la fuente de reproducción en mi Evoke Home II?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea cambiar la fuente de reproducción que se está reproduciendo actualmente en su Evoke Home II?

Las fuentes disponibles en el Evoke Home II son **DAB**, **FM**, **radio por Internet**, **podcasts**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** y entrada **auxiliar**.

Para seleccionar una fuente de reproducción,

1. simplemente pulse el botón «Fuente» de su Evoke Home II para abrir la ventana de selección.
2. Pulsando repetidamente el botón «Fuente» o girando el control de «Volumen» podrá desplazarse por las fuentes disponibles.
3. Para confirmar su selección, pulse el control.

El mando a distancia también dispone de teclas de acceso directo a las distintas fuentes disponibles.