¿Cómo puedo guardar o acceder a mis favoritos?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea guardar o acceder a un favorito en su Evoke Home II?

Su Evoke Home II dispone de un sistema universal de favoritos con un total de **150** posiciones de memoria para **DAB**, **FM** y **radio por Internet**.

Ya no tendrá que cambiar entre diferentes listas de memoria.

Para guardar una emisora de DAB, FM o radio por Internet,

mantenga pulsada durante 2 segundos una de las teclas de favoritos 1-3 del aparato o 1-4 del mando a distancia, hasta que aparezca el mensaje «guardado».

Para guardar una emisora en cualquiera de las demás posiciones de memoria,

simplemente mantenga pulsada la tecla 4+ del aparato, o la tecla «Lista de favoritos» del mando a distancia, durante 2 segundos, hasta que aparezca el mensaje «guardado».

Se puede acceder directamente a las primeras 3 posiciones de memoria (4 en el mando a distancia) mediante las teclas de favoritos.

Para acceder a las demás posiciones de memoria,

1. abra la lista de favoritos mediante la tecla 4+ del dispositivo o del mando a distancia.
2. Seleccione la emisora deseada de la lista y confirme su elección pulsando la rueda de selección o la tecla «Select» del mando a distancia.

Para eliminar una emisora de la lista,

1. seleccione primero la emisora y, a continuación,
2. mantenga pulsada durante 2 segundos la tecla «4+» del dispositivo o la tecla «Lista de favoritos» del mando a distancia.

De este modo, la posición de memoria quedará libre de nuevo.