¿Cómo puedo buscar y seleccionar emisoras DAB?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea buscar y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Evoke Home II?

Si se ha saltado la configuración de red y ha seleccionado DAB por primera vez, su Evoke Home II iniciará automáticamente una búsqueda de emisoras DAB.

Se detectarán todas las emisoras disponibles y se guardarán en la lista de emisoras DAB.

Para cambiar de emisora DAB,

1. pulse el botón «List» para visualizar la emisora actual.
2. Vuelva a pulsar el botón para abrir la «lista de emisoras».
3. Gire el mando para desplazarse por la lista de emisoras disponibles.
4. Cuando haya encontrado la emisora que desee, pulse el mando para sintonizarla.
5. También puede acceder a sus tres primeras preselecciones pulsando los botones de acceso directo a las preselecciones.
6. El cuarto botón abre la lista de preselecciones.

Para realizar una nueva búsqueda,

1. simplemente pulse el botón «Inicio» mientras se encuentre en el modo DAB, seleccione la opción «Configuración DAB» y confírmela pulsando el mando.
2. Seleccione ahora la búsqueda de emisoras DAB y confírmelo de nuevo.
3. A continuación, su radio borrará todas las emisoras DAB guardadas y comenzará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.