¿Cómo puedo programar una alarma?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

¿Desea programar una alarma en su Evoke Home II?

Programar una alarma en su Evoke Home II es muy sencillo.

Repasemos juntos los pasos con un ejemplo.

Para programar una alarma,

1. pulse primero el botón «Fuente» y gire el mando hasta «Alarma».
2. Pulse el mando para abrir los ajustes.
3. Seleccione «Alarma 1» y pulse el mando para confirmar.
4. Seleccione «Activar» y confirme pulsando el mando.

1. Se abrirán los ajustes.
2. A continuación, ajuste la «Hora» a la que desea que le despierte pulsando el mando para seleccionar las horas y, a continuación, pulsándolo de nuevo para pasar a los minutos.
3. Gire el mando de nuevo para ajustar los minutos y púlselo para confirmar la hora seleccionada.
4. Con la opción «Sonido» puede elegir entre «Tono de alarma», «Mis favoritos», «DAB» y «FM».
5. Seleccione la fuente deseada y pulse el mando para confirmar.
6. En «Repeticiones» puede determinar los días en los que desea que suene la alarma.
7. Además, el volumen y la duración de la alarma se pueden ajustar individualmente según sus necesidades.

Las alarmas activas se muestran con los iconos correspondientes.

Cuando suene la alarma:

Puede posponerla durante 9 minutos pulsando el mando giratorio.

Al pulsar el botón «Inicio», accederá a la pantalla de reproducción.

Pulse cualquier otro botón para desactivar la alarma.